# Umidificador de Ambiente Ultrassônico

# Aromasonic

Sistema MICRO CONTROLADO

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

Soniclear®

Aromasonic

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O umidificador ultrassônico de ambiente **AROMASONIC**, foi desenvolvido para proporcionar ao usuário um ganho real em sua vida, melhorando a qualidade do ar que respiramos.

O **AROMASONIC** pode ser facilmente utilizado de duas maneiras: como umidificador de ambiente em regiões poluídas ou secas; e como aromatizador de ambiente, para proporcionar sensações e aromas agradáveis no dia a dia. Desta forma, é possível manter o ambiente com a umidade relativa do ar equilibrada e com os benefícios da Aromaterapia através das essências aromáticas aquosas.

- **Possibilita a retirada da tampa para facilitar a limpeza do reservatório**
- **Baixo consumo de energia**
- **Compacto e com baixo nível de ruído**

MICRO CONTROLADO

**AROMASONIC** está equipado com a mais alta tecnologia de um microcontrolador (chip), que proporciona maior controle das funções do aparelho, como:

- Bivolt Automático: 90~240 Volts;
- Acionamento: Botão “liga/ desliga” digital;
- Intensidade de Névoa: Duas intensidades na função umidificador (mínimo e máximo), com indicação da intensidade no painel do aparelho;
- Temporizador: 30 minutos para a função aromatizador

Aromasonic

## VANTAGENS E BENEFÍCIOS

# Umidificador

O sistema ultrassônico do Umidificador de Ambiente **AROMASONIC** repõe a umidade relativa do ar para aproximadamente 45% a 65%, mantendo-a dentro dos parâmetros ideais.

É indicado para repor a umidade relativa e a qualidade do ar em locais de clima seco, regiões poluídas e ambientes com uso prolongado de ar condicionado, proporcionando alívio e sensação de bem estar.

**AROMASONIC** dispõe de um sistema de segurança eletrônico com bóia magnética, que funciona por gravidade, parando de emitir névoa imediatamente, quando houver falta de água. Neste caso os três "LEDs" irão piscar no painel, desligando o aparelho após 5 minutos.

## ACESSÓRIO INDISPENSÁVEL PARA QUEM UTILIZA AR CONDICIONADO

Ideal para amenizar os efeitos causados pelo ar condicionado, como ressecamento dos olhos, problemas de alergias respiratórias, rinites, tosses e irritações na garganta.

Umidifica e purifica o ar em ambientes de aproximadamente 30m$^2$ como: salas, dormitórios e escritórios sem alterar a temperatura do ambiente, por um período de 4 a 6 horas de acordo com a intensidade de névoa desejada.

## VANTAGENS E BENEFÍCIOS

# Aromatizador

O umidificador de ambiente **AROMASONIC** possui o inédito SISTEMA AROMATIZADOR, que possibilita aromatizar qualquer ambiente com essências aromáticas aquosas através de um sistema de copo adaptável.

A névoa com a essência do **AROMASONIC** se propaga facilmente em qualquer ambiente, auxiliando no combate aos cheiros desagradáveis presentes no ar que respiramos (cheiro de cigarro, poluição, animais, alimentos...).

Uma parte da névoa aromatizada inspiramos pelo nariz e em seguida entra em contato com os receptores que conduzem as informações olfativas ao cérebro, para o sistema límbico, que é a área dos sentimentos, memórias, reações aprendidas, arquivadas; tendo como objetivo equilibrar o corpo, a mente e as emoções, sendo uma técnica eficaz e muito prazerosa para se alcançar o bem-estar em todos os níveis, valorizando o ar que respiramos.

**- Aromatiza ambientes de até 30m$^2$**
**- Proporciona um ambiente com um agradável aroma e uma sensação de bem estar**
**- Possui temporizador para desligamento automático em 30 minutos**

Aromasonic

## ÍNDICE


| | |
|---|---|
| Apresentação do Produto | 0 |
| Vantagens e Benefícios UMIDIFICADOR | 1 |
| Vantagens e Benefícios AROMATIZADOR | 2 |
| Componentes e Acessórios | 4 |
| Recebendo o Aparelho | 5 |
| Características Técnicas | 5 |
| Instruções de Uso GERAL | 6 |
| Instruções de Uso UMIDIFICADOR | 7 |
| Instruções de Uso AROMATIZADOR | 8 |
| Modo de Usar UMIDIFICADOR | 9 |
| Modo de Usar AROMATIZADOR | 10 |
| Limpeza e Assepsia | 11 |
| Observações Importantes | 12 |
| Problemas e Soluções | 13 |
| Substituindo o Fusível | 14 |
| Soniclear - Tecnologia a Serviço da Saúde e do Bem Estar | 16 |
| Certificado de Garantia | CONTRA CAPA |

## RELAÇÃO DE COMPONENTES E ACESSÓRIOS

Havendo necessidade de reposição de algum acessório em seu aparelho, consulte na lista abaixo o nome correto para solicitar na fábrica ou em um dos nossos **Postos Autorizados de Assistência Técnica no Brasil.** Lembramos que algumas peças só poderão ser fornecidas para os **Postos Autorizados.**


Parte interna do aparelho
(10) Bóia de nível de água
(11) Cristal
(1) Direcionador de Névoa
(2) Tampa do reservatório de água
(12) Saída de ventilação
(13) Anteparo de água UMIDIFICADOR
(14) Trava do suporte do copo para essência AROMATIZADOR
(15) Suporte do copo para essência AROMATIZADOR
(3) Reservatório de água (Até 2 litros)
(16) Copo para essência AROMATIZADOR
(4) Gabinete
(5) Chassi
Abaixo do aparelho
(17) Filtro de ar para reter impurezas (reutilizável)
(9) Painel
(6) Botão liga/ desliga para AROMATIZADOR
(8) "LEDs" indicadores de aparelho ligado/ intensidade de névoa e falta de água
(7) Botão liga/ desliga para UMIDIFICADOR
(18) Cabo elétrico
(19) Porta fusível externo com 1 (um) fusível reserva (1A)

## RECEBENDO O APARELHO

1. Retire o aparelho e os acessórios de dentro da caixa.

2. Leia atentamente o Manual de Instruções antes de ligá-lo. Guarde-o cuidadosamente junto com a relação dos **Postos Autorizados de Assistência Técnica no Brasil.**

3. Faça os procedimentos de limpeza e assepsia como descrito na página 11 deste Manual.

4. Confira os acessórios que acompanham o produto. Caso haja algo em desacordo, entre em contato com a loja ou diretamente com a **Soniclear**.

5. O aparelho sai de fábrica pronto para ser utilizado como umidificador.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Alimentação:** Bivolt Automático 90~240 Volts - ac 50/ 60 Hz
**Fusível:** 1A (um ampère)
**Método de nebulização:** Cavitação por ultrassom
**Tamanho das partículas:** 80% menores do que 10 micra
**Capacidade de nebulização:** Até 2 litros
**Capacidade de aromatização:** 120 ml
**Horas de uso sem reabastecimento do umidificador:**
4 - 6 horas de acordo com a intensidade da névoa.
**Temporizador do Aromatizador:** 30 minutos
**Freqüência de oscilação:** 1,7 Mhz
**Dimensões (alt x larg x comp):** 293 X 193 X 288 mm
**Potência:** 40 Watts (máximo)
**Peso:** 2.050 g
**Silencioso, alto desempenho, portátil e de fácil limpeza.**

## INSTRUÇÕES DE USO **GERAL**

**ATENÇÃO! Prezado cliente,**
Para obter maior proveito de todos os recursos do seu **AROMASONIC**, procure observar com atenção as informações a seguir!

**1)** Antes de usar seu aparelho, é importante fazer uma limpeza no reservatório de água (3), com esponja macia de limpeza. Nunca raspe o cristal (11) com objetos duros ou pontiagudos que possam danificá-lo.

**2)** Cuidado para não deixar cair água dentro da saída de ventilação (12) do aparelho no momento do reabastecimento e na hora de retirar a água do reservatório (3). Sempre desligue-o da tomada para evitar choques elétricos.

**3)** Caso aconteça de cair essência dentro do reservatório de água, faça a limpeza e substitua a água do mesmo, para evitar a mistura de essência e possível dano ao aparelho.

**4)** Sempre verifique as condições do cabo de força (18). Caso haja sinais de danos, fio descascado ou exposto, não ligue na rede elétrica e procure um Posto Autorizado de Assistência Técnica.

**5)** Não utilize o aparelho em cima de toalhas ou papéis, pois poderá obstruir a entrada de ar embaixo do aparelho, causando danos ou mal funcionamento do aparelho.

**6)** Não desloque ou incline o aparelho, quando em uso para evitar acidentes e danificar o produto.

**7)** Não coloque quaisquer objetos no interior do reservatório de água (3), pois danificará o aparelho.

**8)** Quando não for utilizar o aparelho ou quando for necessário guardar por um período mais longo, faça todo o processo de limpeza, tomando o cuidado de desligar o mesmo da tomada. Guarde-o sempre limpo e **certifique-se que o interior do reservatório (3) esteja sem resíduos de água**, para evitar mal cheiro e o acúmulo de impurezas.

## INSTRUÇÕES DE USO PARA **UMIDIFICADOR**

**ATENÇÃO! Prezado cliente,**
Para obter maior proveito de todos os recursos do seu **AROMASONIC**, na utilização como umidificador, procure observar com atenção as informações a seguir!

**1)** Para que seu **AROMASONIC** funcione de forma satisfatória como umidificador, coloque água somente até o nível máximo indicado no reservatório (3) não devendo ultrapassar os 2 (dois) litros de água.

**2)** A quantidade de umidificação depende das condições do ambiente, onde o umidificador estiver instalado e do nível de intensidade da névoa determinado pelo usuário. O período de funcionamento será de 4 a 6 horas conforme o nível de intensidade estabelecida.

**3)** Um pó branco poderá surgir no ambiente em função da composição química da água (excesso de calcário, sais minerais...). Isto pode ocorrer em certos locais, em virtude do tipo de solo e de água de certas regiões. Neste caso limpe com um pano seco e macio.

**4)** Recomendamos a utilização de água filtrada, pois existem algumas impurezas como sais, cloro, flúor ou outros produtos na água potável normal que podem bloquear ou reduzir consideravelmente a quebra das partículas, diminuindo a saída de névoa.

**CUIDADO**

**1. Na função UMIDIFICADOR jamais utilize qualquer tipo de essência aromática misturado na água do reservatório, pois irá ocasionar danos ao aparelho, que não serão cobertos pela garantia. Neste caso, siga as instruções para a utilização como AROMATIZADOR na página 8 deste manual.**

## INSTRUÇÕES DE USO PARA **AROMATIZADOR**

**ATENÇÃO! Prezado cliente,**

Para obter maior proveito de todos os recursos do seu **AROMASONIC**, na utilização como aromatizador, procure observar com atenção as informações a seguir!

**1)** Para que seu **AROMASONIC** funcione de forma satisfatória como aromatizador, coloque água sempre até o nível máximo indicado no reservatório (3) não devendo ultrapassar os 1,5 (um litro e meio).

**2)** Antes de utilizar seu aparelho, certifique-se que o copo para essência (16) não está deformado ou perfurado, o que poderá comprometer a emissão de névoa. Este copo é reutilizável e deve ser substituido somente quando danificado ou perfurado.

**3)** Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a trava do suporte (14) e o suporte (15) com o copo para essência (16) estejam encaixados corretamente abaixo da tampa do aparelho.

**4)** Quando utilizar o aromatizador de ambiente, certifique-se de estar acionando a tecla AROMATIZADOR localizada no lado esquerdo do painel para que o temporizador seja ativado e evitar danos no copo para essência. O tempo de aromatização é de aproximadamente 30 minutos.

**5)** Procure deixar o aparelho a uma distância considerável de equipamentos eletrônicos para evitar que a essência cause algum dano ou manchas no mesmo.

**6)** Pessoas alérgicas devem se certificar de que a essência utilizada não contém em sua formulação componentes que possam desencadear reações alérgicas.

### CUIDADO

**1.** A escolha do tipo de essência aromática, sua respectiva formulação e qualidade é de responsabilidade do usuário.
**2.** Não utilize essências aromáticas sem diluir (pura), **pois ocasionará dano ao aparelho, que não será coberto pela garantia.**
**3.** Quando utilizar essência que contenha óleo ou álcool, dilua 3ml (ou uma colher de chá) no máximo de essência pura nos 120ml de água (capacidade máxima do copo para essência).

## MODO DE USAR COMO **UMIDIFICADOR**

Passo-a-passo





**1.** Retire a tampa do reservatório (2) e coloque água filtrada não ultrapassando o nível indicado para umidificação (2 litros), utilizando um recipiente; nunca coloque o aparelho embaixo da torneira. **JAMAIS COLOQUE ÁGUA DENTRO DA SAÍDA DE VENTILAÇÃO (12) DO RESERVATÓRIO.**

2. Ligue o cabo de força (18) do aparelho na tomada e em seguida acione a botão liga/ desliga (7) no painel central (umidificador). No primeiro toque seu aparelho irá ligar na intensidade “mínima” e no segundo toque irá para a “máxima.

**3.** Para desligar pressione o botão liga/ desliga (7) no painel central a quantidade de vezes necessária até que todos os LEDs (8) estejam apagados.

**4.** Quando acabar a água no reservatório (3), os “LEDs” (8) irão piscar, sinalizando a falta d´água e automaticamente o aparelho irá deixar de emitir névoa, devendo ser reabastecido de água ou desligado no botão liga/ desliga (7).
*Obs: Após 5 minutos sinalizando falta d’água o aparelho irá desligar automaticamente.*

**OBSERVAÇÃO:**
As numerações citadas neste manual referem-se a lista da página 3.

## MODO DE USAR COMO **AROMATIZADOR**

Passo-a-passo









**1.** Retire a tampa do reservatório (2) e coloque água até o nível indicado para aromatização (1,5 litros), utilizando um recipiente; nunca coloque o aparelho embaixo da torneira. **JAMAIS COLOQUE ÁGUA DENTRO DA SAÍDA DE VENTILAÇÃO (12) DO RESERVATÓRIO.**

**2.** Retire o anteparo de água (13) da tampa (2), encaixe a trava do suporte (14), o suporte (15) com o copo para essência (16) abaixo da tampa, respeitando o limite máximo de 120 ml de essência ou de água diluída com a essência escolhida**.** Encaixe a tampa sobre o reservatório, ligue o aparelho na tomada e em seguida acione a tecla liga/ desliga (6) no painel lateral esquerdo (aromatizador). Após 30 (trinta) minutos o aparelho irá desligar automaticamente.

**IMPORTANTE:**

**a)** Procure colocar uma pequena quantidade de essência diluída em água para que o ambiente não fique excessivamente aromatizado.

**b)** A essência deve ser colocada somente no copo para essência, **nunca coloque direto no reservatório para evitar danos ao aparelho.**

**c)** Se for mudar o tipo de essência, lave bem todos os acessórios para não misturar com o novo aroma.

**d)** A quantidade de névoa na função aromatizador sai reduzida devido a densidade da essência e ao tempo de aproximadamente 30 minutos.

**3.** Para desligar o aparelho pressione a tecla liga/ desliga (6) uma vez até que o LED verde (8) (aromatizador) se apague.

## LIMPEZA E ASSEPSIA







**ATENÇÃO**

**RECOMENDAMOS FAZER O PROCESSO DE LIMPEZA E ASSEPSIA APÓS CADA CICLO DE USO DO APARELHO.**

**1.** Desligue o aparelho da tomada antes de iniciar qualquer operação de limpeza ou reabastecimento.

**2.** Após o uso remova a tampa (2) e os acessórios, retire a sobra de água do reservatório (3), em seguida limpe-os com papel toalha ou pano seco. CUIDADO: Evite deixar cair essência na água do reservatório. (Ex.: Sobra da condensação da essência na tampa).

**3.** Utilize somente detergente neutro e água limpa. Jamais faça uso de quaisquer outros produtos químicos e de limpeza.

**4.** Tome cuidado ao limpar a bóia de nível de água (10), para não danificá-la.

**5.** Quando não for utilizar seu equipamento, guarde-o em local protegido, limpo e sem resíduos de água.

**6. O filtro de impurezas (17) é reutilizável, devendo ser retirado para limpeza periodicamente, quando for constatado que o mesmo está sujo ou com impurezas.**

**7.** Jamais coloque o aparelho submerso em água, para não causar danos no mesmo, nem ocasionar choques elétricos ao usuário.

**8.** Externamente limpe apenas com um pano macio e detergente neutro. Nunca utilize produtos químicos.

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

• Para obter o nível de umidificação/ aromatização satisfatório, coloque sempre o umidificador, pelo menos a 1,5 m (um metro e meio) de altura do chão, de preferência em cima de uma prateleira ou estante; quanto mais alto, maior será a área de abrangência da umidificação/ aromatização, e também em aproximadamente 20 centímetros de distância da parede, janelas abertas e afastado de aparelhos de ar condicionado, para que não prejudique o bom funcionamento do umidificador.

• Sempre utilize o aparelho em superfícies sólidas, estáveis e niveladas para evitar acidentes no seu manuseio.

• Não coloque em locais em que a névoa possa atingir diretamente móveis ou aparelhos eletrônicos como: televisores, rádios e outros aparelhos eletrodomésticos. Inclusive em locais com incidência de raios solares ou muito próximos de aquecedores elétricos.

• Em regiões onde há deficiência de sinal, pode ocorrer interferência em transmissões de audio e vídeo, por isso, mantenha uma distância adequada entre o AROMASONIC e aparelhos de televisão, rádio e telefone, para evitar interferências das ondas elétricas.

**ATENÇÃO:** O barulho da água em movimento e do sistema de ventilação (turbina), embora seja de baixa intensidade, é normal com o aparelho em funcionamento.

**IMPORTANTE**

**PARA EVITAR DANOS E PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO SEU APARELHO SIGA AS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:**

a) Evite deixar o aparelho ligado após o término do uso.
b) Guarde-o sempre limpo e em local protegido para aumentar sua vida útil.
**c) Não utilize nenhum tipo de essência aromática oleosa ou à base de álcool pura, pois danificará seu aparelho e ocasionará a perda da garantia. Utilize somente as essências aquosas (à base de água) ou devidamente diluídas na proporção de 3ml de essência (uma colher de chá) para 120ml de água.**

## POSSÍVEIS PROBLEMAS DE OPERAÇÃO E SOLUÇÕES
## Verifique você mesmo!

**1. Você liga o aparelho na tecla "liga/ desliga" (6) ou (7) e o equipamento não funciona?**

**a)** Verifique se o cabo de força (18) está conectado na rede e não há mal contato na tomada.

**b)** Verifique se o nível de água está de acordo com o tipo de utilização desejada (umidificador ou aromatizador).

- Na utilização como UMIDIFICADOR não ultrapassar os 2 litros de água no reservatório.

- Na utilização com AROMATIZADOR sempre colocar água até os 1,5 litros de água indicado no reservatório e não colocar no copo para essência mais de 120ml de essência ou de água diluída com a essência escolhida.

**c)** Verifique se o copo para essência está encaixado corretamente, se não há dois copos encaixados juntos ou se o copo não está deformado no fundo ou danificado.

**d)** Assegure que a essência utilizada seja de veículo aquoso. Essências oleosas puras no copo para essência impedirão o funcionamento do aparelho e anularão a garantia. Portanto, sempre que utilizar essências que não forem à base de água (aquosa), dilua no copo 3ml (uma colher de chá) de essência pura em 120ml de água.

**e)** Se estiver tudo correto, verifique o fusível (19), caso esteja queimado substitua-o conforme especificações na página a seguir:

## POSSÍVEIS PROBLEMAS DE OPERAÇÃO E SOLUÇÕES
## Verifique você mesmo!



### SUBSTITUINDO O FUSÍVEL

**1.** Com uma chave de fenda, abra o compartimento do fusível (19).




**2.** Retire o compartimento.




**3.** Retire o fusível queimado.

**4.** Coloque o fusível reserva e encaixe o compartimento pressionando até que fique fixo na base.

**LEMBRE-SE**
**O fusível utilizado no AROMASONIC é de 1A/ 250 Volts**

**2. O aparelho liga, movimenta a água mas não produz névoa?**

**a)** Tire a água do reservatório (3), limpe-o com papel toalha, troque a água e certifique-se de que a água que está sendo utilizada no reservatório é nova, de preferência filtrada de acordo com o recomendado, livre de aditivos, impurezas e essências aromáticas.

## POSSÍVEIS PROBLEMAS DE OPERAÇÃO E SOLUÇÕES
**Verifique você mesmo!**

**3. O aparelho liga, mas não funciona e fica acionado as lâmpadas (LEDs) de falta d´água?**

a) Verifique se a bóia (10) não está presa no fundo do reservatório de água (3), caso esteja, gire-a e limpe para retirar as impurezas que possam impedir seu correto funcionamento.

**4. O aparelho liga, forma névoa, mas a ventilação não está satisfatória?**

a) Verifique se o filtro de ar (17) localizado na parte inferior do aparelho não está sujo, impedindo a admissão de ar, caso esteja retire-o e providencie sua limpeza.

b) Verifique se o aparelho não está sendo usado em cima de tecidos ou papéis que possam estar obstruindo a entrada de ar.

***Após todas estas possibilidades se o aparelho não funcionar, procure um Posto Autorizado de Assistência Técnica mais próximo, relacionado no certificado de garantia, ou diretamente a Soniclear.***

***www.soniclear.com.br***
***Fones: 11. 2591-3988 / 2060-9500***

## SONICLEAR - TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAÚDE

A **Soniclear** é uma empresa nacional de médio porte, sediada em São Paulo/ SP. Desde 1987, destaca-se na fabricação de Inaladores/ Nebulizadores ultra-sônicos, vaporizadores térmicos, umidificadores de ambiente e inaladores a jato de ar unidirecional, reunindo em seus produtos a mais avançada tecnologia, a melhor qualidade e os maiores benefícios para os mais exigentes consumidores.

Os produtos fabricados pela **Soniclear** possuem registros no Ministério da Saúde e Anvisa, atendendo aos padrões nacionais e internacionais de segurança e qualidade.

Para esclarecimentos e maiores informações entre em contato com a **Soniclear.**

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Rua Basílio da Cunha, 866 - Cambucí
CEP: 01544-001 - São Paulo/ SP
SAC: 11. **2591-3988** / 11. **2060-9500**
Fone: 11. **2591-6000** / Fax: 11. **2274-6456**
sac@soniclear.com.br
**www.soniclear.com.br**

**TECNOLOGIA A SERVIÇO**
**DA SAÚDE E DO BEM ESTAR**

Soniclear®

Aromasonic

## LINHA DE PRODUTOS SONICLEAR

**Pulmosonic Star**
**Nova Geração**
Inalador Ultrassônico

**Pulmosonic Star Luxo II**
**Nova Geração**
Inalador Ultrassônico

**Pulmopar Plus**
Inalador - Jato de ar unidirecional

**Vaporclear**
Vaporizador Térmico/ Sauna Facial/
Aromatizador de Ambientes

**Waterclear MAX Turbo (4 L)**
Umidificador e Purificador
Ultrassônico de Ambiente

**Waterclear PREMIUM (3,6 L)**
Umidificador e Purificador
Ultrassônico de Ambiente

# CERTIFICADO DE GARANTIA

A **Soniclear**, assegura ao proprietário – consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra defeitos de materiais e ou fabricação pelo prazo legal de 03 meses e mais uma garantia adicional cedida pela **Soniclear** de 09 meses, totalizando o período de 01 ano, contados a partir da data de aquisição, esta feita em revendedor de produtos **Soniclear**. A garantia fica assegurada desde que, constatado o defeito por técnicos autorizados pela **Soniclear**.

Os acessórios (peças plásticas) contidos neste produto, por serem materiais de desgaste natural, terão a garantia legal, a partir da data de compra, contra defeitos de fabricação pelo prazo de 03 meses (90 dias), desde que sejam seguidas todas as informações de limpeza e assepsia contidas neste manual.

A **Soniclear**, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas de tensão, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela **Soniclear**.

Também será considerada nula a garantia, se o consumidor não apresentar a Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de compra, ou que se os mesmos apresentarem rasuras ou modificações, ou ainda se o certificado não estiver preenchido corretamente.

A **Soniclear**, obriga-se a prestar os serviços acima requeridos, tantos os gratuitos como os remunerados, somente nas localidade onde mantiver Serviços Autorizados. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo ou diretamente para a fábrica (ida e volta).

## A GARANTIA NÃO COBRE A TROCA DOS COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS:

**- CRISTAL**
Por se tratar de um componente eletrônico que só se danifica quando o aparelho é usado incorretamente.
**Ex: Deixar o aparelho com água ou não realizar o processo de limpeza após seu uso.**

**- COMPONENTES ELETRÔNICOS**
Quando for constatado mal uso do equipamento.
**Ex: Derramar água dentro da saída de ventilação.**

**- PEÇAS PLÁSTICAS**
São componentes que se desgastam naturalmente pelo uso.

O produto aqui identificado, destina-se exclusivamente ao uso pessoal e doméstico, não é indicado o uso em outras aplicações que não sejam recomendadas pela **Soniclear**, sendo que neste caso o aparelho não estará coberto por garantia.

**IMPORTANTE**

Cabe ao usuário comprovar que seu umidificador **AROMASONIC** se encontra dentro do prazo de Garantia mediante apresentação da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de compra.
***Portanto, guarde-os cuidadosamente.***

Comprador:_____

Data da Venda: _____ Nota Fiscal:_____

Cidade:_____Estado:_____

Aparelho nº.: _____Modelo:_____

Carimbo do Revendedor: